

MONTERINGSANVISNING

1. Sjekk at alle komponenter sitter i koblingen, løs opp boltene (trenger ikke demontere koblingen)
2. Kapp røret rett og fjern eventuelt grader. Røret må ikke spisses
3. Merk av innstikksdybden på røret og stikk helt inn til merket (For type 101 sjekk at ikke rør-endene møtes inni koblingen)
4. Trekk til boltene ved å kryss skru slik at ikke flensen drasskjev på. Flensen trekkes til anslag mot huset på koblingen

NB!

Det er viktig disse punktene følges for å få tettsikkert resultat.

INNSTIKKSDYBDER



Dimensjon	Innstikksdybde
75 mm	68 mm
90 mm	69 mm
110 mm	85 mm
160 mm	106 mm

NB! Unngå sammenkobling av duktilgods og messing pga. fare for korrosjon. Bruk Isiflo overgang til innvendig rørgjenge type 147.